

f. becker[®] line

Federspannersatz, 8-tlg.



Artikelnummer: 90810004

1. Einführung

Bitte lesen Sie die gesamte Anleitung vor Gebrauch und halten Sie sich an die Hinweise.

Bewahren Sie die Anleitung auf.

Vor der Inbetriebnahme ist der gesamte Lieferumfang auf Vollständigkeit und eventuelle Transportschäden zu prüfen.

Dieser Federspannersatz ist nur für die Verwendung an MacPherson Feder- und Dämpferbeinachsen vorgesehen.

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass dieser Federspannersatz nicht verändert und/oder in einer Weise eingesetzt werden darf, die nicht seinem vorgesehenen Verwendungszweck entspricht.

Der Hersteller haftet nicht für Personen- und/oder Sachschäden, die auf nicht bestimmungsgemäße oder unsachgemäße Verwendung zurückzuführen sind.

2. Lieferumfang

- Federspanner-Spindel
- Federspanner-Adapter
- Federhalter
- Befestigungsmaterial

3. Technische Daten

- Spannbereich: 80 – 195 mm
- Spannkraft max.: 1000 kg
- Arbeitsbereich: ca. 300 mm

4. Sicherheitshinweise

Halten Sie sich stets an die Vorgaben des Fahrzeugherstellers.

Stellen Sie vor jeder Verwendung sicher, dass sich alle Bauteile in einem einwandfreien Zustand befinden und die volle Funktionsfähigkeit gegeben ist. Sollten Schäden festgestellt werden, darf das Werkzeug nicht verwendet werden. Wechseln Sie ggf. beschädigte Teile aus. Dabei sind ausschließlich Original-Zubehörteile zu verwenden.

Nicht im Freien lagern. Trocken und staubfrei lagern. Halten Sie die Federspanner-Spindel am besten leicht geölt, um der Bildung von Flugrost vorzubeugen. Halten Sie Federspanner-Adapter und Federhalter bitte öl- und schmiermittelfrei, um den sicheren Gebrauch zu gewährleisten.

5. Arbeitshinweise

- Stellen Sie vor jedem Gebrauch sicher, dass sich alle Bauteile in einem einwandfreien Zustand befinden.
- Führen Sie die Arbeiten mit manuellen Werkzeugen aus (nicht mit einem Schlagschrauber).
- Wählen Sie den passenden Federhalter entsprechend des Durchmessers der zu spannenden Feder.
- Montieren Sie das Federbein (nicht den Federspanner) in einem geeigneten Schraubstock. Spannen Sie die Feder mittig zur Spindel des Federspanners ein.
- Vergewissern Sie sich, dass die zu spannende Feder beidseitig genau auf den entsprechenden Aussparungen des Federhalters aufliegt. In der Regel werden mindestens drei Windungen benötigt, damit das Domlager entlastet ist. Spannen Sie aber nur so viele Windungen ein, wie unbedingt benötigt. Je weniger Windungen sich zwischen den Federn befinden, desto sicherer der Spannvorgang.
- Beenden Sie den Spannvorgang, bevor sich die Windungen der zu spannenden Feder berühren. Dabei ist sicherzustellen, dass die laufende Spannbacke nicht mit Gewalt gegen den oberen oder unteren Endanschlag gedreht wird.
- Stellen Sie sicher, dass die Befestigungsschrauben der Federhalter fest angezogen sind.
- Achten Sie während des gesamten Spannvorgangs sowie nach jedem Transport auf die richtige Position der Feder.
- Lassen Sie den Federspanner bei Gebrauch keinesfalls unbeaufsichtigt.

6. Entsorgung

Am Ende der Lebensdauer des Produkts entsorgen Sie es bitte nach den geltenden gesetzlichen Bestimmungen. Ebenso verfahren Sie bitte mit dem Verpackungsmaterial. Damit leisten Sie Ihren Beitrag zum Umweltschutz.

kfzteile24 GmbH
Am Treptower Park 28-30
12435 Berlin
www.kfzteile24.de
Email: info@kfzteile24.de
Tel: 030/40 50 400

