

## Das Problem:

Autolacke werden durch Umwelteinflüsse wie UV-Strahlung, Regen, Insekten, Vogelkot usw. stark beansprucht und müssen deshalb vor diesen Einflüssen geschützt werden. Zudem sind herkömmliche Wachse in der Verarbeitung sehr aufwendig und nehmen viel Zeit in Anspruch.

## Die Lösung:

**NEU!**



**HIGH END**  
Spray Wax



## Produktvorteile:

### Abperl-Effekt neu definiert

- Mit der innovativen Hydrophobieformel des neuen A1 HIGH END Spray Wax kann das ganze Auto in wenigen Minuten mühelos ohne Schlieren versiegelt werden
- Es sorgt für einen monatelang anhaltenden Lackschutz vor Witterungs- und Umwelteinflüssen (abhängig von äußeren Einflussgrößen)
- Verleiht dem Lack einen spiegelnden Glanz und frischt die Farbe auf
- Hinterlässt ein tolles Glättegefühl mit einer sanften, geschmeidigen Oberfläche
- Weiße Schlieren auf Kunststoffteilen sind ausgeschlossen
- Ideales Zubehör für die perfekte Verarbeitung: 2x A1 DAS TUCH – Premium Mikrofaser (ein Tuch zum Verteilen, ein Tuch zum Abwischen)

## Anwendungs-Gebiete:

**Für alle Lackarten (Metallic-, Bunt-, Nano- und kratzfestere Lacke) und Glanzfolien.**

## Anwendung:

Flasche vor Gebrauch gut schütteln. Sprühdüse auf Spray-Stellung drehen. A1 HIGH END Spray Wax auf den sauberen Lack auf zusammenhängende Teilflächen dünn aufsprühen und mit A1 DAS TUCH – Premium Mikrofaser gleichmäßig verteilen und die Reste sofort ohne Wartezeit mit der unbenutzten Seite des Tuches abwischen. Sprühdüse wieder auf Stop-Stellung (Auslaufschutz).

**Hinweis:** Nicht in praller Sonne und auf heißem Lack anwenden. Flasche vor Frost geschützt aufbewahren. Abschnittsweise vorgehen und ein Antrocknen des Produktes vermeiden. Falls das Produkt angetrocknet sein sollte, einfach die Stelle neu einsprühen und mit dem Tuch verteilen und abwischen.

### Tipp:

- Idealerweise zwei Tücher für die Verarbeitung nutzen
- Ein A1 DAS TUCH – Premium Mikrofaser nur zum Verteilen und ein Zweites nur zum Abwischen
- Das Produkt kann auch auf nassem Lack als Trocknungshilfe aufgetragen werden
- Um die Langzeitwirkung zu verstärken, den Lack nach der Anwendung idealerweise mind. 1 Std. vor Nässe schützen

### ZUBEHÖR-EMPFEHLUNG:

Für die perfekte Verarbeitung:  
2 x A1 DAS TUCH Premium Mikrofaser

zum  
Verteilen

zum  
Abwischen



Erstattungsbedingungen:  
Produkt mind. noch  
2/3 voll – Rücksendung  
ausreichend frankiert  
mit Kaufbeleg

