

F. becker[®] line

Kupplungs-Zentrierwerkzeug 17-tlg.



Artikelnummer: 90810005

Bedienung

1. Ermitteln Sie den Durchmesser der Kupplungsmitnehmerscheibe und schieben Sie die entsprechende Hülse (A) auf den Dorn (C).
2. Ermitteln Sie nun den Durchmesser des Pilotlagers und schrauben Sie die entsprechende Zentrierung (B) auf den Dorn (C).
3. Führen Sie den Zentrierdorn in die Kupplungsmitnehmerscheibe ein und zentrieren Sie ihn mithilfe des Pilotlagers.
4. Montieren Sie den Kupplungsautomaten am Schwungrad und entfernen Sie den Zentrierdorn.



Entsorgung

Am Ende der Lebensdauer des Produkts entsorgen Sie es bitte nach den geltenden gesetzlichen Bestimmungen. Ebenso verfahren Sie bitte mit dem Verpackungsmaterial. Damit leisten Sie Ihren Beitrag zum Umweltschutz.

kfzteile24 GmbH
Am Treptower Park 28-30
12435 Berlin
www.kfzteile24.de
Email: info@kfzteile24.de
Tel: 030/40 50 400

